ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕЙФА

ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ ПАРОЛЬ:

1. Нажмите красную кнопку на задней стенке двери сейфа. Загорится желтый светодиод и прозвучит двукратный звуковой сигнал.
2. Введите свой код от 3 до 8 знаков, используя числа от «0» до «9» в течение 30 секунд (например 1234), затем нажмите «#».

ЧТОБЫ ЗАКРЫТЬ СЕЙФ:

1. Введите Ваш код (например, 1234).
2. Нажмите кнопку «#», загорится зеленый светодиод.
3. Закройте дверь и поверните ручку против часовой стрелки – сейф закрыт.

ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ СЕЙФ:

1. Введите Ваш код (например, 1234).
2. Нажмите кнопку «#», загорится зеленый светодиод.
3. Поверните ручку по часовой стрелке – сейф открыт.

По возникшим вопросам обращайтесь,
пожалуйста, на ресепшен.
Тел.: +7 (495) 268-13-96
Короткий номер: 116

OPERATING INSTRUCTIONS SAFE

TO SET A PASSWORD:

1. Press the red button on the back of the door of the safe. The yellow led will light up and you will hear the double beep.
2. Enter your code from 3 to 8 digits using the numbers from “0” to “9” in a period of 30 seconds (e.g. 1234), then press “#”.

TO SLOSE THE SAFE:

1. Enter your code (e.g. 1234).
2. Press the "#" button, the green led will light up.
3. Close the door and turn the handle counterclockwise – the safe is closed.

TO OPEN THE SAFE:

1. Enter your code (e.g. 1234).
2. Press the “#”, the green led will light.
3. Turn the knob counterclockwise – safety Deposit box open.

If you have any questions,
please contact the reception.
Tel.: +7 (495) 268-13-96
Short number: 116

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕЙФА

ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ ПАРОЛЬ:

1. Нажмите красную кнопку на задней стенке двери сейфа. Загорится желтый светодиод и прозвучит двукратный звуковой сигнал.
2. Введите свой код (4 знака), используя числа от «0» до «9» в течение 30 секунд (например 1234), затем нажмите «ENTER».

ЧТОБЫ ЗАКРЫТЬ СЕЙФ:

1. Введите Ваш код (например, 1234).
2. Нажмите кнопку «ENTER», загорится зеленый светодиод.
3. Закройте дверь и поверните ручку против часовой стрелки – сейф закрыт.

ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ СЕЙФ:

1. Введите Ваш код (например, 1234).
2. Нажмите кнопку «ENTER», загорится зеленый светодиод.
3. Поверните ручку по часовой стрелке – сейф открыт.

По возникшим вопросам обращайтесь,
пожалуйста, на ресепшен.
Тел.: +7 (495) 268-13-96
Короткий номер: 116

OPERATING INSTRUCTIONS SAFE

TO SET A PASSWORD:

1. Press the red button on the back of the door of the safe. The yellow led will light up and you will hear the double beep.
2. Enter your 4-digit code using the numbers from «0» to «9» in a period of 30 seconds (e.g. 1234), then press «ENTER».

TO SLOSE THE SAFE:

1. Enter your code (e.g. 1234).
2. Press the «ENTER» button, the green led will light up.
3. Close the door and turn the handle counterclockwise – the safe is closed.

TO OPEN THE SAFE:

1. Enter your code (e.g. 1234).
2. Press the «ENTER», the green led will light.
3. Turn the knob counterclockwise – safety Deposit box open.

If you have any questions,
please contact the reception.
Tel.: +7 (495) 268-13-96
Short number: 116